

## Инструкция по использованию кодового электронного замка

### Настройки по умолчанию:

- Мастер-код: 74185296
- Пользовательский код: 741852
- Режим: Автоматическое закрытие

### Замена мастер-кода:

1. Открыть замок с помощью мастер-кода (по умолчанию установлен код 74185296);
2. Нажать кнопку «Set»;
3. Ввести новый код. Он должен состоять из 8-ми цифр;
4. Нажать кнопку «Ok»;
5. Ввести еще раз новый код;
6. Нажать еще раз кнопку «Ok»;
7. Язычок замка перейдет в закрытое положение.  
*Замена кода прошла успешно.*

**Внимание!** После того как был введен мастер-код, пользовательский код автоматически меняется на 741852.

### Замена пользовательского кода:

1. Открыть замок с помощью пользовательского кода (по умолчанию установлен код 741852);
2. Нажать кнопку «Set»;
3. Ввести новый код. Код должен состоять из 6-ти цифр;
4. Нажать кнопку «Ok»;
5. Ввести еще раз новый код;
6. Нажать еще раз кнопку «Ok»;
7. Язычок замка перейдет в закрытое положение.  
*Замена кода прошла успешно!*

### Сброс настроек

Для того чтобы вернуться к заводским настройкам (настройкам по умолчанию), необходимо на задней стороне замка нажать кнопку «B».

### Смена режима:

По умолчанию в замке настроен режим «Автоматическое закрытие». Для того чтобы поменять режим на «Ручное закрытие», необходимо на задней стороне замка нажать кнопку «A».

### Замок имеет два режима работы:

#### • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

В данном режиме, после того как замок был открыт, через 6-8 секунд язычок замка выдвигается автоматически, достаточно лишь захлопнуть дверь.

#### Открыть замок с помощью пользовательского кода (6 цифр)

1. Активировать панель замка (коснуться любой цифры);
2. На панели загорятся две случайные цифры, необходимо нажать их;
3. Ввести пользовательский код, который был ранее запрограммирован;
4. Нажать кнопку «Ok»;
5. Язычок замка перейдет в открытое положение.  
*Замок открыт!*

#### Открыть замок с помощью мастер-кода (8 цифр)

1. Активировать панель замка (коснуться любой цифры);
2. На панели загорятся две случайные цифры, необходимо их нажать;
3. Ввести мастер-код, который был ранее запрограммирован;
4. Нажать кнопку «Ok»;
5. Язычок замка перейдет в открытое положение.  
*Замок открыт!*

**Внимание!** После того как был введен мастер-код, пользовательский код автоматически меняется на 741852.

#### Закреть замок

Замок автоматически закроется через 6-8 секунд после открывания.

#### • РУЧНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

В данном режиме, для того чтобы запереть дверь, необходимо ее закрыть, на панели замка ввести заранее запрограммированный код, после этого язычок замка выезжает и запирает дверь.

#### Открыть замок

1. Ввести пользовательский код, который был заранее запрограммирован;
2. Нажать кнопку «Ok»;
3. Язычок замка перейдет в открытое положение.  
*Замок открыт!*

#### Закреть замок

1. Ввести пользовательский код, который был заранее запрограммирован;
2. Нажать кнопку «Ok»;
3. Язычок замка перейдет в закрытое положение.  
*Замок закрыт!*